

Sådan bruger du din dørtelefon

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør:

Via opkaldstenen bliver der givet signal til, at der er et dør-opkald.

Samtale med besøgende ved gadedøren:

Ved et kort tryk på samtaleknappen bliver samtaleforbindelsen til dørstationen etableret.

Ændring af samtale-/ringetonevolumen:

Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere på den lille drejeknap på undersiden af hustelefonen, mens en samtale er i gang.

Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere på den samme drejeknap, mens der ikke er en samtale i gang, eller mens den ringer.

Optaget signal:

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.

Trappelys:

Lyset tændes ved at trykke på lysknappen.

Døråbning:

Døren åbnes ved et kort tryk på døråbningsknappen.

Afslutning af samtalen:

Samtalen afsluttes ved et kort tryk på samtaleknappen igen. Samtaleforbindelsen til døren og til et andet internt apparat bliver automatisk afbrudt efter 2 minutter.

Forskel på ringesignal:

Ved programmering af forskellige melodier kan der høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved internt opkald.

Valg af ringesignal (melodi):

1. For at starte programmeringen - Tryk på natafbryderknappen i 8 sek., indtil der lyder en kort kvitteringstone - slip knappen.

2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller lejlighedsdør ved at trykke på døråbnings- eller lysknappen

- Fra gadedør: Tryk på døråbningsknappen flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.
- Fra lejlighedsdør: Tryk på lysknappen flere gange indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi gemmes.

Afsluttes med tryk på natafbryder hvorefter dioder slukker efter 8 sek.

